

## Ver2.00 (2014/07/11) プログラムの修正内容

- ・混構造を選択の場合、1階壁入力シートおよび柱入力シートの1階部分は非表示としました。
- ・出力シートで、壁要素の算定と壁伏図を含めて1階部分は非表示・空欄としました。
- ・基本事項入力で、平屋建と混構造（下部 RC・S）を同時に選択できないようにしました。
- ・知事登録番号欄を、全てユーザー入力（全角入力可）としました。
- ・所在地欄を2行出力可能としました。ただし、2行にわたる場合は、出力シートに直接入力してください。
- ・出力（印刷）時に「#####」が出ないようにしました。
- ・出力シート1ページ目の、プログラム名を「木造一般診断 Ver.2.00」としました。
- ・壁・柱要素の算定表の出力不備を修正しました。
- ・4分割法による低減係数の計算で、各種必要耐力の割増係数を考慮しました。
- ・4分割法による低減係数の計算で、有開口壁の耐力を無視しました。
- ・壁要素の算定表で、各領域の有開口壁の耐力は「0.00」と表示しました。
- ・建物概要入力シートの「地盤」「地形」は、それぞれ各項目で1つだけが選択されるようにしました。
- ・混構造で建物重量直接入力を選択した場合、1階重量入力欄のみ非表示としました。